



PAGPAPAANDAR NG PROMATE GENERATOR

Mga Gamit Na Maaaring Patakbuhan ng Promate Generator

| Type of Generator | FAN 70 w | Light Bulb 40 w | Rice Cooker 200 w | TV 300 w | REF (7 cu. Ft) 600 w | Aircon 1 Hp 750 w |
|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| PH1500 | 1 pc | 3 pc | 1 pc | 1 pc | | |
| PM3000 | 2 pcs | 3 pcs or more | 1 pc | 1 pc | 1 pc | |
| PM7500ES | 3 pcs or more | 3 or more pcs | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc |

*Ito ay isang halimbawa lamang. Kumonsulta sa isang lisensiyadong electrician.

PAUNAWA: Lahat ng Promate Generator ay may kasamang OPERATOR'S MANUAL at WARRANTY CARD. Basahin at unawain bago paandarin ang generator.

I. PAGPAPA-ANDAR NG MAKINA

a) I-Check ang Gasolina

- Siguraduhing may sapat na gasolina ang tangke ng generator bago paandarin.
- Buksan ang Fuel Shut Off Valve na matatagpuan sa ilalim ng fuel tank.

Tandaan!

Ang pagbukas ay “*counter clockwise*” (pihit pa-kaliwa), at ang pagsara “*clockwise*” (pihit pa-kanan).

b) I-Check ang langis

- Siguraduhin ang langis ay laging nasa tamang level, bago paandarin.
- Makikita ang level ng langis kapag tinanggal ang ‘*dipstick*’ ng makina.
- Ang makina ay may built in low oil sensor; kung ang langis ay kulang na ang makina ay hindi aandar at kung umaandar naman ang makina at ang langis ay mababa na ang level, ito ay kusang mamamatay.
- Makikita ang indikasyon sa ‘*dipstick*’, kung ito ay nasa full level o add level

c) Hilahin ang choke lever

- Kapag malamig pa ang makina, kinakailangang i-choke muna ito bago paandarin.
- Kapag umandar na ang makina, unti unting ibalik and ‘*choke lever*’ sa normal na posisyon.

d) I-switch-on ang makina

- Para sa mga manual start na modelo: Hilahin ang ‘*pulley rope starter*’ ng mabilis at may puersa.
- Para naman sa mga *electric start* na modelo: paandarin ang makina sa pamamagitan ng ‘*ignition key*’.

II. PAG-PATAY NG MAKINA

- a) Patayin muna ang lahat ng nakasaksak sa generator.
- b) Hayaang umandar ang generator na walang load o nakasaksak ng mga dalawang minuto.
- c) Pihitin ang 'ignition key' o 'stop switch' sa off na posisyon (para sa may electric start)
- d) Isara ang *fuel shut off valve*.

PAUNAWA!

Ugaliing paandarin ang generator kahit walang brown-out. Ang makinang ito ay nangangailangang painitin o i-warm up ng kinse (15) minuto ng isang (1) beses kada linggo. ng walang load. Ma-memaintain natin ang karga ng baterya para sa electric start na modelo.

MGA PAALALA at BABALA

- Paandarin ang generator sa maaliwalas na lugar (*well ventilated area*) para maiwasan ang sobrang pag-init ng makina. Ang makina ay "*air-cooled type engine*", kung saan nangangailangang ng hangin na hihigupin upang mapalamig niya ang makina habang umaandar.
- Siguraduhing and makina ay nakatung-tong sa isang patag na lugar
- Hayaang uma-andar muna ang makina ng dalawang minuto nang walang load o nakasaksak. Hayaang mag-init ang makina bago ito kargahan o lagyan ng load.
- Para sa sariling kaligtasan, huwag magsalin ng gasolina habang umaandar ang makina. Kung nagsasalin naman ng gasolina sa makina, lwasan naman ang mga tapon o tulo sa paligid nito, dahil ito ay maaaring maging sanhi ng pagliyab. Punasan ang mga sobrang tulo ng gasolina sa paligid nito bago paandarin ang makina.

BASIC MAINTENANCE NG GENERATOR.

Sa unang 50 oras na operasyon kailangang:

- Magpalit ng langis (gumamit lang ng langis na may grade na SAE-30 para sa gasoline generator at SAE-40 sa diesel generator)
- Magpalit ng oil filter.
- Magpalit ng air cleaner assembly.
- Palitan ang spark plugs.

SERVICE CONCERN.

Kung may katanungan dahil ayaw umandar ng makina o kaya ay walang kuryenteng lumalabas sa generator ay maaari lamang tumawag at ipagbigay sa pinakamalapit na Service Center o kaya sa **Powertech Asia Pacific, Inc. PROMATE SERVICE HOTLINE +(632) 8 638 1569.**



| | | |
|--|--|--|
| Promate Main Service Center | #420 Diamond Warehouse. Compound. F Legaspi St., Maybunga Pasig City 1607 | (02) 641 8800 / 628 1050 |
| Promate Davao Sales & Service Hub | Space 10 and 11 Jin-Long Complex R. Castillo St., Davao City 8000 | (082) 287 2312 / 0925 887 0891 / 0925 302 8929 |

PROMATE SERVICE CENTERS – LUZON
Roger Labonete (0925 300 1529) | Leonel Dalicun (0925 887 0892)

| SERVICE CENTER | ADDRESS | CONTACT NO. |
|--|--|--|
| Sherlyn Variety Store | 4 Rivera Apt. Pineda Subd. Dau Pampanga 2010 | (045) 892 3439 / (045) 892 6064 / (045) 458 2941 |
| Altertech Trade Corp. | Blk. 4 Lot 24 Guijo St. Palmera Woodland, Antipolo City, Rizal | 0920 968 9542 / 0917 707 2063 |
| Glotoc Tools | #258 Magsaysay Ave., Baguio City 2600 | (074) 422 1346 / 0943 621 7698 |
| Paragon Electrical Services | National Highway, Brgy Balagtas Batangas City 4200 | (043) 402 1563 / 0908 604 4122 / 0921 973 7254 |
| Andy Agri-Mach Parts & Services | 868 Bantog North, Purok 4 Bulalo Maharlika Highway, Cabanatuan City | (044) 463 6491 / (044) 600 5319 / 0919 408 9357 / 0919 408 9357 |
| Mabuhay Powers | Brgy. Milagrosa Mabuhay Carmona Cavite 4116 | (046) 542 0173 / 0906 381 0183 |
| Joselito Edwin Calacsan Shop | Bonuan Blue Beach, Dagupan City Pangasinan | 0906 311 8966 / 0923 534 2056 |
| New Era Service Shop | 90 Rizal St. Laoag City Ilocos Norte 2900 | (077) 770 3426 / 0905 203 4993 / 0928 554 3763 |
| Power Auto Electrical Services | Crossing Masbate City 5400 | 0916 266 4211 |
| Ryan Bombita | Zone 5 Cadlan St. Pili, Camarines Sur | 0946 739 4073 |
| Andy Rico Rodelas | Buenavista Sablayan Occidental Mindoro | 0939 177 0543 |
| Roberts Motor Trading | F. Tanedo Tarlac City 2300 | (045) 982 1452 |
| CV Machineries | D2 Samonte Bldg. Buntun Hiway Tuguegarao City Cagayan 3500 | 0917 571 2059 / (632) 582 1818 |
| Shuntek Machinery Center | 34 Tamaraw Hills, Marulas Valenzuela City 1496 | (02) 293 2518 |
| Allan Electrical Rewinding Shop | 57 A Dupan St. Quirino Solano, Nueva Viscaya | 0916 266 4211 |

PROMATE SERVICE CENTERS – VISAYAS

Noel Castillo (0922 874 1677) | Jim Pueyo (0925 712 6979)

| SERVICE CENTER | ADDRESS | CONTACT NO. |
|--|---|--|
| New Occidental Construction Corp. | 106 Lacson St., Bacolod City 6100 | (034) 434 5378 |
| M5 Industrial and Construction Supply | #2780 Hilado St. Capitol Shopping Center Bacolod City | (034) 432 7493 / 0922 393 5022 |
| MG Machinery Supply | #214 Manalili St. Near Magallanes St., Cebu City 6000 | (032) 254 6617 / (032) 254 1719 |
| New Seaman Trade Marketing Commercial Inc. | #286 V. Gullas St. near Progreso St., Cebu City 6000 | (032) 254 6617 / (032) 254 1719 / (032) 415 9851 |
| Uymatiao Trading Corporation | Gov. M Paredes St. Dumaguete City 62000 | (035) 226 5555 / (035) 422 7480 |
| Andy Pica Electrical & Rewinding Shop Center | Brgy. 91 Abucay, Tacloban City 6500 | 0919 798 1206 |
| Jo Power Products | Talisay City, Cebu 6045 | (032) 239 4382 / 0917 696 7670 |

PROMATE SERVICE CENTERS – MINDANAO

Roy Japuz (0932 853 5374) | Janile Antiporta (0934 707 0630)

| SERVICE CENTER | ADDRESS | CONTACT NO. |
|---|---|-------------------------------|
| Jack Martine | Purok 18 Block 14 Lot 18, Villa Feliza Subd., New Visayas Panabo City | 0955 0072528 |
| M Power Industrial & Electrical Service | Purok 7 San Isidro, San Francisco Agusan Del Sur 8501 | 0998 302 8966 |
| R3 Small Engine Repair Shop | Zone 4 Cugman Hi-way, Cagayan De Oro City | 0906 858 0074 |
| Ramoncito Service Shop | Zone 8, Carmen, Cagayan De Oro City 9000 | 0935 799 5135 / 0905 481 8989 |
| Odyssey Motors | P. Burgos St., Central Brgy. Dipolog City 7100 | 0946 698 7864 |
| Junie Service Shop | PRK Masagana Ablay Cmpd. Brgy San Isidro, General Santos City 9500 | 0923 270 3221 |
| Velos Electrical Shop | Quezon Blvd. Kidapawan City | 0949 153 6126 / 0975 062 4896 |
| E.E Electrical Shop | Purok 1 Lam-an Hiway Ozamis City | 0929 658 3279 |
| Moll City Electrical Shop | Rizal Ave. San Francisco District Pagadian City 7016 | 0926 125 7320 |
| Odyssey Motors Pagadian Br. | Rizal Ave. pagadian City | 0998 842 1197 |
| Noel Service Shop | Triplet Canelar Sabangan Cmpd. Zamboanga City 7000 | 0925 826 1668 / 0975 252 7721 |

Check out our full list of Promate Service Centers on

www.promate.com.ph/after-sales/

NOTES:

- ⚡ Exclusive of shipping and installation fees
- ⚡ Prices are VAT inclusive
- ⚡ Prices are subject to change without prior notice

Contact us for more specifications!
+(632) 914 7287 / +(632) 650 6147

